

OM TE BEGINNEN met uw Radio Maria DAB-radiotoestel....

Om Radio Maria te ontvangen...

- Sluit de adapter aan op de achterkant van de radio, en steek de adapter in het stopcontact.
- Trek de sprietantenne (11) helemaal uit.
- Schuif de toets **⏻** (AAN/UIT) (1) omhoog om de radio aan te zetten.
- De radio start in de DAB-modus, wacht tot het signaal wordt opgevangen. In het schermpje verschijnt dan de tekst "Radio Maria" en daaronder "speelt nu".
- Gebruik de volumetoetsen +/- (3) om het volume op het gewenste niveau in te stellen.

Wat als de tekst verschijnt "Radio Maria" en daaronder "Niet beschikbaar"...

- Het signaal is dan waarschijnlijk niet sterk genoeg op de plaats waar het radiotoestel staat.
- Voer dan de volgende test uit :
 - Plaats de radio dicht bij het raam en controleer of de tekst verschijnt "Radio Maria" en daaronder "speelt nu".
 - Staat er nog steeds "Niet beschikbaar", probeer het radiotoestel dan buiten uit. U kunt eventueel drie nieuwe AA-batterijen ('penlites') in het radiotoestel doen (aan de achterkant). Let op de (+) en de (-) van de batterijen!

Wat als het radiotoestel wel zenders ontvangt, maar u kunt Radio Maria niet vinden...

- Zet het radiotoestel op DAB. Met de toets DAB/FM (4) (links van het schermpje) kunt u wisselen tussen de modus DAB (digitale radio) en de modus FM (analoge radio).
- Wacht tot het signaal wordt opgevangen.
- Druk kort op de toets **♥** (het hartje). Houd de toets niet ingedrukt, maar druk deze kort in!
- De radio staat nu afgestemd op de voorgeprogrammeerde zender.
- Dit is standaard "Radio Maria". Wacht tot de tekst verschijnt "Radio Maria" en daaronder "speelt nu".

Wat als:

U op het hartje heeft gedrukt, maar een andere zender verschijnt en niet Radio Maria :

1. Druk op de toets DAB/FM (4) (links van het schermpje) om de modus DAB te selecteren.
Er verschijnt nu kort "DAB" en daaronder "Bron" in het schermpje.
2. Druk op de toets MENU (7) (aan de rechterkant van het radiotoestel).
3. Druk op de toets **▼** of de toets **▲** (8 of 10) tot U bij de optie "Volledige scan" bent.
4. Druk nu op de toets **↵** (9). (Dit is de keuze-bevestigingstoets, en heet de Enter-toets.)
5. Er staat "Scannen" in het schermpje zolang het radiotoestel de ether afzoekt ('scant').
Dit kan een minuut duren.
6. Hierna kunt met de toetsen **▼** en **▲** (8 en 10) door de lijst met radiostations lopen en Radio Maria selecteren. (Radio Maria kan in de lijst voorkomen als 'R Maria'.)

Wat als:

Radio Maria verschijnt maar eronder staat "niet beschikbaar":

Zie hierboven onder het kopje 'Wat als de tekst verschijnt "Radio Maria" en daaronder "Niet beschikbaar"...'.

Let op, er wordt nog veel gewerkt aan het DAB-netwerk in Nederland. Het kan zijn dat in uw woonplaats de ontvangst over enkele maanden verbeterd is.

Het komt zelden voor dat het radiotoestel kapot is. Indien u vermoedt dat het toestel kapot is, voer dan eerst een test uit onder de meest gunstige omstandigheden :

1. Doe drie nieuwe AA-batterijen ('penlites') in het radiotoestel (aan de achterkant). Let op de (+) en de (-) van de batterijen!
2. Ga naar buiten, naar een open plaats.
3. Trek de antenne geheel uit.
4. Zet het toestel aan en zet deze in de DAB-modus. Met de toets DAB/FM (4) (links van het scherm) kunt u wisselen tussen de modus DAB (digitale radio) en de modus FM (analoge radio).
5. Wacht tot het signaal wordt opgevangen.
6. Laat het radiotoestel de ether opnieuw afzoeken ('scannen') :
 - Druk op de toets MENU (7) (aan de rechterkant van het radiotoestel).
 - Druk op de toets ▼ of de toets ▲ (8 of 10) tot U bij de optie "Volledige scan" bent.
 - Druk nu op de toets ↵ (9). (Dit is de keuze-bevestigingstoets, en heet de Enter-toets.)
 - Er staat "Scannen" in het scherm zolang het radiotoestel de ether afzoekt ('scant'). Dit kan een minuut duren.
 - Na het afzoeken van de ether, kunt met de toetsen ▼ en ▲ (8 en 10) door de lijst met gevonden DAB-radiostations lopen.
7. Indien het radiotoestel het station Radio Maria niet gevonden heeft, neem dan contact op met Radio Maria Nederland via 073-687 2000 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur of tussen 13.00 en 15.00 uur.

1. ⏻ AAN/UIT
2. Scherm
3. + / - Volume
4. DAB / FM
5. ♥ Vooringesteld station "Radio Maria"
6. 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting
7. Menu
8. ▲ Toets frequentie/selectie
9. ↵ Toets bevestiging selectie (Enter-toets)
10. ▼ Toets frequentie/selectie
11. Antenne
12. Batterijruimte
13. Aansluiting adapter (externe voeding)

RADIO MARIA
DAB/DAB+, FM Digital Radio

