









OM TE BEGINNEN met uw Radio Maria DAB-radiotoestel... Nederlandse versie

Om Radio Maria te ontvangen...

- Sluit de adapter aan op de achterkant van de radio, en steek de adapter in het stopcontact.
- Trek de sprietantenne (11) helemaal uit.
- Schuif de toets  (AAN/UIT) (1) omhoog om de radio aan te zetten.
- De radio start in de DAB-modus, wacht tot het signaal wordt opgevangen. In het schermje verschijnt dan de tekst "Radio Maria" en daaronder "Speelt nu" of "Radio Maria Nederland". Gebruik de volumetoetsen +/- (3) om het volume op het gewenste niveau in te stellen.

1.  AAN/UIT
2. Schermje
3. + / - Volume
4. DAB/FM
5.  Vooringesteld station "Radio Maria"
6. 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting
7. Menu
8.  Toets frequentie/selectie
9.  Toets bevestiging selectie (Enter-toets)
10.  Toets frequentie/selectie
11. Antenne
12. Batterijruimte
13. Aansluiting adapter (externe voeding)


 **RADIO MARIA**
DAB/DAB+, FM Digital Radio



Wat als de tekst verschijnt "Radio Maria" en daaronder "Geen PTY"="Niet beschikbaar"...

- Het signaal is dan waarschijnlijk niet sterk genoeg op de plaats waar het radiotoestel staat.
- Voer dan de volgende test uit :
 - Plaats de radio dicht bij het raam en controleer of de tekst verschijnt "Radio Maria" en daaronder "speelt nu".
 - Staat er nog steeds "Geen PTY" (Niet beschikbaar), probeer het radiotoestel dan buiten uit. U kunt eventueel drie nieuwe AA-batterijen ('penlites') in het radiotoestel doen (aan de achterkant). Let op de (+) en de (-) van de batterijen!

Wat als het radiotoestel wel zenders ontvangt, maar u kunt Radio Maria niet vinden...

- Zet het radiotoestel op DAB. Met de toets DAB/FM (4) (links van het schermje) kunt u wisselen tussen de modus DAB (digitale radio) en de modus FM (analoge radio).
- Wacht tot het signaal wordt opgevangen.
- Druk kort op de toets  (het hartje). Houd de toets niet ingedrukt, maar druk deze kort in!
- De radio staat nu afgestemd op de voorgeprogrammeerde zender.
- Dit is standaard "Radio Maria". Wacht tot de tekst verschijnt "Radio Maria" en daaronder "speelt nu". Zie hiervoor ook: **Andere zender dan Radio Maria**

Wat als u op het hartje ♥ drukt, maar een andere zender verschijnt en niet Radio Maria:

- Druk op de toets DAB/FM (4) (links van het scherm) om de modus DAB te selecteren.
- Er verschijnt nu kort "DAB" en daaronder "Bron" in het scherm.
- Druk op de toets MENU (7) (aan de rechterkant van het radiotoestel).
- Druk op de toets ▼ of de toets ▲ (8 of 10) tot U bij de optie "Volledige scan" bent.
- Druk nu op de toets ↵ (9). (Dit is de keuze-bevestigingstoets, en heet de Enter-toets.)
- Er staat "Scannen" in het scherm zolang het radiotoestel de ether afzoekt ('scant'). Dit kan een minuut duren.
- Hierna kunt met de toetsen ▼ en ▲ (8 en 10) door de lijst met radiostations lopen en Radio Maria selecteren door het knopje "↵" in te drukken. (Radio Maria kan in de lijst voorkomen als 'R Maria'.)

Wat als u op het hartje ♥ drukt en Radio Maria verschijnt maar eronder staat "Niet beschikbaar" of "Geen PTY":

Zie hierboven onder het kopje 'Wat als de tekst verschijnt "Radio Maria" en daaronder "Geen PTY"="Niet beschikbaar"...'.

Wat als u alle zenders uit uw eigen regio op uw radio wilt zetten?

Er moet een volledige nieuwe scan uitgevoerd worden om alle beschikbare stations in uw gebied in te stellen op uw nieuwe DAB+ radio.

- U moet op een plaats zijn waar het DAB+ signaal goed te ontvangen is, vermijd dus om de radio af te stemmen in afgeschermdes ruimtes, beste is buiten.
- Doe drie nieuwe AA-batterijen ('penlites') in het radiotoestel (aan de achterkant). Let op de (+) en de (-) van de batterijen!
- Trek de antenne volledig uit.
- Schakel de radio in door de ⏻ (AAN/UIT) knop omhoog te schuiven.
- Druk op de knop 'MENU' aan de rechter zijde van de radio.
- Druk daarna op het knopje "▼" tot de tekst "volledige scan" verschijnt op het scherm. Duw dan onmiddellijk op de het knopje "↵"
- Wacht tot het zoeken van de DAB+ stations voltooid is (zoekbalk moet volledig gevuld zijn)
- Daarna kunt u met het knopje "▼" of het knopje "▲" naar Radio Maria gaan en deze selecteren door het knopje "↵" in te drukken.

Wat als u een andere zender hoort dan Radio Maria?

Als u een ander radiostation hoort, dan Radio Maria, kunt u het volgende doen:

- U kunt Radio Maria terugvinden door aan rechterzijde in het zwarte deel te klikken op het driehoekje naar beneden ▼.
- Net zo lang drukken op de driehoektoets tot u Radio Maria in het scherm op de voorzijde ziet staan.
- Ziet u dit staan dan drukt u 1x op de toets ↵ (de toets tussen de twee driehoekjes).
- En als het goed gaat, hoort u Radio Maria weer.

DAB of FM

Als dit niet werkt, kan het zijn dat u naar een FM zender luistert.

- U drukt 1x op voorzijde van het toestel op het knopje waarop staat DAB FM.
- En daarna doet u het volgende: U kunt Radio Maria terugvinden door aan rechterzijde in het zwarte deel te klikken op het driehoekje naar beneden ▼. Net zo lang drukken op de driehoektoets tot u Radio Maria in het schermje op de voorzijde ziet staan.
- Ziet u dit staan dan drukt u 1x op de toets ↵ (de toets tussen de twee driehoekjes).
- En als het goed gaat, hoort u Radio Maria weer.

Let op, er wordt nog veel gewerkt aan het DAB-netwerk in Nederland. Het kan zijn dat in uw woonplaats de ontvangst over enkele maanden verbeterd is.

Het komt zelden voor dat het radiotoestel kapot is. Indien u vermoedt dat het toestel kapot is, **voer een test uit onder de meest gunstige omstandigheden :**

1. Doe drie nieuwe AA-batterijen ('penlites') in het radiotoestel (aan de achterkant). Let op de (+) en de (-) van de batterijen!
2. Ga naar buiten, naar een open plaats.
3. Trek de antenne geheel uit.
4. Zet het toestel aan en zet deze in de DAB-modus. Met de toets DAB/FM (4) (links van het schermje) kunt u wisselen tussen de modus DAB (digitale radio) en de modus FM (analoge radio).
5. Wacht tot het signaal wordt opgevangen.
6. Laat het radiotoestel de ether opnieuw afzoeken ('scannen') :
 - Druk op de toets MENU (7) (aan de rechterkant van het radiotoestel).
 - Druk op de toets ▼ of de toets ▲ (8 of 10) tot U bij de optie "Volledige scan" bent.
 - Druk nu op de toets ↵ (9). (Dit is de keuze-bevestigingstoets, en heet de Enter-toets.)
 - Er staat "Scannen" in het schermje zolang het radiotoestel de ether afzoekt ('scant'). Dit kan een minuut duren.
7. Vervolgens houdt u enkele seconden het hartje ingedrukt tot er staat: station ok. Dan heeft u Radio Maria opnieuw onder het hartje geplaatst.
8. Indien het radiotoestel het station Radio Maria niet gevonden heeft, neem dan contact op met Radio Maria Nederland via 073-687 2000 op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.